

MONTAGEANLEITUNG ANBOHRSÄTTEL



1

Montageschritte:

1. Markieren Sie den Abgangspunkt und stellen Sie sicher, dass das Rohr frei von Verunreinigungen, Oberflächenbeschädigungen oder Riefen ist.



2

2. Positionieren Sie nun die Unterseite der Anbohrschelle.



3

3. Legen Sie die Dichtung an den vorgesehenen Platz und positionieren Sie den oberen Teil des Sattels. Verbinden Sie ihn mit der Unterseite.



4

4. Achten Sie darauf, dass die beiden Teile des Sattels auf Block befestigt werden.

5. Fügen Sie die Schrauben von unten ein und ziehen Sie die Muttern fest an.

6. Bohren Sie das Rohr an, aber ohne das Gewinde und die Dichtung zu beschädigen. Verwenden Sie einen Abstandshalter, um das Rohr nicht an der gegenüberliegenden Seite anzubohren.

Wir empfehlen Ihnen für den Anbohrvorgang die Verwendung von Lochsägen, um zu vermeiden, dass das Gewinde und die Dichtung beschädigt werden.

